

Oben  
En haut  
Sopra  
Boven  
Overkanten

Überlaufhöhe  
Niveau de trop-plein  
Livello di troppo-pieno  
Overloopshoogte  
Overlopshøjde

**Anreißschablone**  
DN 90. Für Fallrohre 90 mm Außendurchmesser.  
Für Regensammler mit Überlaufstop.

**Pochoir de traçage**  
DN 90. Pour tuyaux de descente de 90 mm de diamètre extérieur.  
Pour collecteur d'eau de pluie avec arrêt de trop-plein.

**Mascherina di ritaglio**  
DN 90. Per pluviali con un Ø di 90 mm.  
Per convogliatore con stop di troppo-pieno.

**Aantekensjabloon**  
DN 90. Voor afvoerpijpen 90 mm buitendiameter.  
Voor regenwaterverzamelaar met overloopstop.

**Opridseslabelon**  
DN 90. Til nedløbsrør 90 mm udvendig diameter.  
Til regnsamler med overløbssikring.





**Anreißkanten**  
Für den Ausschnitt aus dem Regenfallrohr.

**Arêtes de traçage**  
Pour découper le tuyau de descente.

**Spigoli di ritaglio**  
Per eseguire l'apertura nel pluviale.

**Aantekenranden**  
Voor de uitsnijding uit de regenpijp.

**Ridsekanter**  
Til udsnittet i nedløbsrøret.



①② Der Regensammler arbeitet nach dem Prinzip von zwei miteinander verbundenen Gefäßen. Die Überlaufhöhe des Regensammlers muß unterhalb der Oberkante des zu befüllenden Tonne liegen (s. - - - Linie). Wenn die Füllhöhe in der Tonne die Überlaufhöhe im Regensammler erreicht hat, erfolgt kein weiterer Wasserzulauf. Ein Überlaufen ist nicht möglich. Bei gefüllter Tonne fließt das Regenwasser durch das Fallrohr in die Kanalisation.

Le collecteur d'eau de pluie fonctionne d'après le principe des vases communicants: lorsque l'orifice de décharge du collecteur d'eau de pluie (raccord de tuyaux de  $\frac{3}{4}$ ") se trouve à la même hauteur que le niveau de remplissage (= niveau de trop-plein) de la tonne à eau de pluie, celle-ci arrête de se remplir automatiquement à cette hauteur uniquement. Elle ne peut donc pas déborder. Lorsque la tonne est pleine, l'eau de pluie s'écoule dans la canalisation par le tuyau de descente.

Il convogliatore di acqua piovana funziona secondo il principio fisico dei vasi intercomunicanti: se il bocchettone d'uscita (raccordo  $\frac{3}{4}$ " per tubo flessibile) del convogliatore di acqua piovana è alla stessa altezza del livello di riempimento (= livello di troppo-pieno) del serbatoio di raccolta dell'acqua piovana, il riempimento di quest'ultimo avviene automaticamente fino a tale livello. Grazie all'impiego di questo principio è praticamente impossibile che l'acqua tracimi dal serbatoio di raccolta. Una volta che questo si sarà riempito, il convogliatore dell'acqua piovana riprenderà normalmente, attraverso il pluviale, alle fogna.

De regenwaterverzamelaar werkt volgens het principe van twee met elkaar communicerende vaten: wanneer de uitloop van de regenwaterverzamelaar ( $\frac{3}{4}$ "-slangaansluiting) op gelijke hoogte is met de vulhoogte (= overloophoogte) van de regenton, wordt de ton automatisch slecht tot deze hoogte gevuld. De ton kan op die manier niet overlopen. Wanneer de ton vol is, stroomt het regenwater via de afvoerpijp in het riool.

Regensammler arbejder efter princippet om forbundne kar: Når regnsamlerens udloeb ( $\frac{3}{4}$ " slange-tislutning) er på højde med fyldningshøjden) i regntonen, fyldes tonen automatisk kun op til denne højde. Vanden kan ikke løbe over. Er tonen fyldt, løber vandet gennem nedløbsrøret og i kloakkene.

Der Regensammler kann in der Farbe des Fallrohres gestrichen werden.


Le collecteur d'eau de pluie peut être peint de la même couleur que le tuyau de descente.

Il convogliatore di acqua piovana può essere verniciato dello stesso colore del pluviale.


De regenwaterverzamelaar kan in de kleur van de afvoerpijp worden geschilderd.

Regnsamleren kan males i nedløbsrørets farve.

**MARLEY**



DN90



#### Montageanleitung

Vorab die max. Füllhöhe (Überlaufhöhe) mit Schlauchwaage oder Wasserwaage festlegen.

Mit der Anreiβschablone wird die Überlaufhöhe der Regentonne festgelegt, der Fallrohrschnitt angezeichnet und herausgeschnitten.

#### Instructions de montage

Commencer par déterminer le niveau maximum de remplissage (niveau de trop-plein) à l'aide d'un niveau à tuyau ou d'un niveau à bulle.

Déterminer le niveau de trop-plein sur la tonne à eau de pluie à l'aide du pochoir de traçage; tracer, puis couper les morceaux de tuyau de descente à retirer.

#### Istruzioni per il montaggio

Stabilite innanzitutto il livello massimo di riempimento (livello di troppo-pieno), con una livella a tubo o a bolla d'aria.

#### Montagehandleiding


Vooraf de max. vulhoogte (overloophoogte) met slangwaag of waterpas vastleggen.

Met de aantekensjabloon wordt de overloophoogte van de regenton vastgelegd, het gedeelte van de afvoerpijp ingetekend en uitgesneden.

#### Monteringsvejledning

Først bestemmes overløbshøjden med et vaterpas eller en vandfyldt slange.

Med opridseskabelonen bestemmes regntondens overløbshøjde. Udsnittet i nedløbsrøret markeres og skæres ud.




Oberes Fallrohr von der Wand abziehen, Regensammler aufschieben und Fallrohr wieder montieren.

Ecarter le tuyau supérieur de descente du mur, intercaler le collecteur d'eau de pluie et remonter le tube de descente.

Scostate dal muro il pezzo superiore del pluviale, imboccandovi il convogliatore d'acqua piovana e completate poi il montaggio.

Bovenste afvoerpijp van de wand aftrekken, regenwaterverzamelaar er opschuiven en de afvoerpijp weer monteren.

Den øverste del af nedløbsrøret trækkes ud fra væggen, regnsamleren påsættes og nedløbsrøret monteres igen.



Regensammler in endgültige Position bringen.

Mettre le collecteur d'eau de pluie dans sa position définitive.

Infilare il convogliatore nella posizione definitiva, avendo cura.

Regenwaterverzamelaar in definitieve positie brengen.

Regnsamleren placeres i den endelige position.